# **MITSUBISHI**

9504R588HH9401

エアフロー環気システム

|天井埋込形|

サニタリー換気ユニット (浴室・トイレ・洗面所用)

# 取扱説明書

お客さま用

もくじ


# 形名

V-180SZU-A V-180SZU-B V-180SZU-C

安全のために必ず守ること・・・1 3部屋換気用 特長とシステム例・・・・・2

各部のなまえ・・・・・・3

使用方法・・・・・・・ 4~5 お手入れのしかた・・・・ 5~6 アフターサービス・・・・・ワ 



ご使用の前に「安全のために必ず守ること」を必ずお読みになり、正しく安全にお使いくだ さい。

ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。

●表示と図記号の意味は、次のとおりになっています。

△警告	誤った取扱をしたときに死亡や重傷 などに結びつくもの
△注意	誤った取扱をしたときに、傷害また は家屋・家財などの損害に結びつく もの

0	禁止	0	指示に従い必ず 行う
3	分解禁止	•	アース線接続
	水場での使用禁止		



 $\sim\sim\sim$ , ,このユニットの運転にはコントロー ᢏルスイッチが必要です。 .コントロールスイッチの位置を確認 してください。 

# 安全のために必ず守ること

ご使用の際は次のことを守って正しく安全にお使いください。




●浴室用換気扇でも内釜式風呂を据付けた浴室では使用しないでください。 (排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒をおこすことがあります)



●製品を水につけたり、水をかけたりしないでください。 (ショートや感電の恐れがあります)



●どんな場合でも改造はしないでください。分解・修理は修理者以外の人は行 わないでください。



修理はお買上げの販売店または当社のお客さま相談窓口にご相談ください。



●アースを確実に取付けてください。

(故障や漏電のときに感電することがあります)

アースの取付けは販売店にご相談ください。

# △注意

●浴室内に壁スイッチを設けないでください。

(感電の恐れがあります)



●直接炎があたる恐れのある場所、油煙・有機溶剤のある場所には金属製以外 の換気扇を使用しないでください。

(火災の恐れがあります)

●交流100V以外では使用しないでください。

(火災や感電の原因になります)

●電気工事は必ず電気工事店に依頼してください。

(誤った工事は、感電や火災の恐れがあります)



●お手入れ後の部品の取付けは確実に行ってください。

(落下によりけがをする恐れがあります)

●長期間ご使用にならないときは、必ず分電盤のブレーカーを切ってください。 (絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります)

# 特長とシステム例

サニタリー換気ユニットはインバータの採用により必要な換気風量を一定に保 つ機能を備えており、つぎの製品と組合わせて「高気密住宅用常時小風量換気 システム」として使用します。

- ●自然給気ユニットまたは強制給気ユニット
- ●補助グリル(フィルター付タイプ)
- ●深形フード、耐外風高性能フード類

# 〈高気密住宅用常時小風量換気とは〉

現代の住宅は高気密化が進み、自然に頼った換気だけでは室内環境が悪化します。 そこでこのシステムは必要な風量(小風量)で常時換気を行うことにより、室内環境の悪化を改善します。

## 〈システムの特長〉

- ①定風量機能で過不足のない換気が実現できます。
- (2)小風量換気で省エネ・低騒音運転ができます。
- ③常時小風量換気システムは標準的な設置では約20Wの消費電力で浴室・トイレ・ 洗面所の換気ができます。
- ④浴室・洗面所はそれぞれ風量切換(強・常時)が可能です。
- ⑤浴室に取付けた本体は常時換気によりグリル内にたまった水滴を乾燥させます。

# 〈システムの効果〉

- ①住宅内の湿気を排出し、結露を防止してカビ・ダニの発生を抑制します。
- ②部屋の中に発生する炭酸ガスや臭気を排出し、新鮮な空気を補給して空気のよどみを解消します。

# 〈常時小風量換気方式の概念〉

居室からサニタリーへの一方通行の換気通路を確保して、湿気・炭酸ガス・臭気の拡 散を防止する。

## 〈システム例〉

サニタリー換気ユニット + 補助グリル + 自然給気ユニット (強制給気ユニット)








左記の他にシャッター付の 住宅用ロスナイを組合わせ るのも有効です。




# 〈設置例〉



サニタリー換気ユニット以外の製品についてはそれぞれの取扱説明書を参照してください。

# 各部のなまえ




# 使用方法

# 機能説明

常時小風量換気を行うためサニタリー換気ユニットおよび強制給気ユニットの元スイ ッチは「入」状態でご使用ください。また、自然給気ユニットは「開」状態でご使用 ください。


「給気ユニットから給気され、トイレ・浴室・洗面所から排気することにより」 常時住宅全体の換気を行っています。

**・給気ユニットとロスナイについてはそれぞれの取扱説明書をご覧下さい。** 



■サニタリー換気ユニット 浴室用風量切換 ●急速に換気したいとき風量切換スイッチを スイッチ

洗面所用風量 切換スイッチ






ロスナイ用コントロールスイッチ

「開」状態

「閉」状態



## 手にお使いいただくには



()o

転にしてご使用ください。

口として使用します。

しますが、台風など外風の侵入がはげしい ときは前パネルを押して「閉」状態にしま す。その後必ず「開」状態にすることを忘 れないでください。

風量切換スイッチを左側に押し「常時」運

■ロスナイが取付けられている場合は、停止

■強制給気ユニットはシャッターを「開して

■自然給気ユニットは常時「開」状態で使用

し、スイッチは「入」状態でご使用くださ

時でもシャッターを「開」状態にして給気

#### ■元スイッチについて

●常時「入」状態で使用しますが、長期不在 時や点検時には「切」にしてくだい。

### ■風量切換スイッチについて

- ●トイレは定風量で換気しますが、浴室・洗 面所は水蒸気等を急速に排出したいときな ど「強」運転に切換えることができます。
- ●入浴後は「強」運転(約3時間)をして浴室 を乾燥させます。使用後は湯を落とすか 「ふた」をしてください。

#### 使用方法 つづき

### 使用上のお願い

パネル・グリル・給気ユニットにスプ レー(殺虫剤・整髪用・掃除用)を直 接かけない。



変質・破損する原因になります。

本体や給気ユニットのグリルおよび補助 グリルをふさがない。




十分な換気ができません。

# お手入れのしかた

フィルターやグリルにほこりが付着しますと風量低下や異常音発生の原因にな りますので約2か月に1度を目安に清掃してください。


## 清掃部品のはずしかた

#### ●本体



- (1) 吸込グリルのツマミを押して吸込グ リルをひらきます。
- (2) フィルターを吸込グリルからはずし ます。


### ●補助グリル



- (1) グリルの両側の手掛部を持って下へ 引きグリル取付枠からはずします。
- (2) グリルからフィルターを取り出しま す。


# お手入れのしかた っづき

●自然給気ユニット・・・P-13Q U の場合



- (1) 前パネルの下側2か所のツメをはずす ように下側を手前に引き、上側の引 掛部よりはずします。
- (2) フィルターパネルからフィルターを 取り出します。

## フィルターの清掃のしかた



●フィルターの清掃は、軽く手でたたく かまたは、掃除機でほこりを吸取って ください。汚れのひどい場合は、水ま たは、ぬるま湯に中性洗剤を溶かして 押し洗いをし、よく乾かしてください。

#### 「お願い]

- ●熱湯で洗ったり、もみ洗いは絶対におやめください。
- ●水洗いをした場合は、よく乾かして十分に水気を取ってください。
- ●火にあぶることは絶対に行わないでください。
- ●フィルターを入れ忘れないでください。(羽根の目詰りや室内の汚れの原因となります)

## その他の清掃

●パネル・グリル・前パネルの清掃をします。

### [お願い]

●お手入れには下記の溶剤を使用しないでください。 シンナー・アルコール・ベンジン・ガソリン・灯油・スプレー・アルカリ洗剤・化学ぞう きんの薬剤(変質・変色する原因となります)

取りはずしと逆の手順で元通りフィルターを取付け、吸込グリル・グリル・前 パネルを取付けます。

強制給気ユニットと住宅用ロスナイはそれぞれの取扱説明書を参照してくださ W

# アフターサービス

三菱サニタリー換気ユニットのアフターサービスは、お買上げの販売店へお申しつ けください。

なお、おわかりにならないときは、三菱電機お客さま相談窓□−覧表(取扱説明書 同封)のお近くの相談窓口にお問い合わせください。

### ■補修用性能部品の最低保有期間

換気扇の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年です。 この期間は通商産業省の指導によるものです。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

形名	定格電圧	定格周波数	<b>風量</b> (m'/h)	内訳(標準)			消費電力		質量
, v -0	(V)	(Hz)		浴室	洗面所	トイレ	(w)	(dB)	(kg)
A V-180SZU-B C	100	50 · 60	60	20	20	20	11	28.5	8.0
			90	50	20	20	16	29.5	
			120	50	50	20	22	32	


注意) インパーター出力が最大の場合は約48Wの入力になります。 ※特性はJIS C9603に基づく




ありませんか。

●スイッチを入れても羽根が回転しない。 ●運転中に異常音や振動がする。 このようなことは

●回転が遅いまたは不規則。 ●こげ臭いにおいがする。



換気器の補修用性能部品の最低機 何期間は製造打切後6年です。



この製品には他被理論保証 の一環として再審道化がで きるように主なプラスチッ ク部品に材質名を表示して /材質名は主材料にISO\ 規定の略号を使用。

中津川製作所 〒508 岐阜県中津川市駒場町1番3号 電話0573-66-2111